






REGENWERK

MONTAGEANLEITUNG FÜR REGENWERK WAND- UND DECKENARME

 <p>REGENWERK</p> <p>MONTAGEANLEITUNG WANDARME DECKENARME RUND</p> <p>WWW.REGENWERK.COM</p>				
<p>Bitte verwenden Sie die Überwurfmutter ausschließlich bei Trockenbauwänden zum gegendrehen! Ansonsten ist die Überwurfmutter zu entsorgen!</p>	<p>Um den Wand-/Deckenarm unter Zug in die richtige Stellung zu bringen, längen Sie diesen ab!</p>	<p>Verwenden Sie zur Abdichtung nur zugelassene Dichtmittel.</p>	<p>Den Wand- oder Deckenarm, mit der Hand, in die Wand bzw. die Decke eindrehen. Für einen sauberen Abschluss – die Rosette vorsichtig zur Wand hin festdrehen.</p>	
<p>Prüfbericht mit umfangreichen Sicherheits-/Belastungsprüfungen mit der Prüfbericht-Nr. 0872/1892472867/17 können Sie unter: info@regenwerk.com anfordern.</p>				
 <p>REGENWERK</p> <p>MONTAGEANLEITUNG WANDARME DECKENARME SOFTEDGE</p> <p>WWW.REGENWERK.COM</p>				
<p>Bitte verwenden Sie die Überwurfmutter ausschließlich bei Trockenbauwänden zum gegendrehen! Ansonsten ist die Überwurfmutter zu entsorgen!</p>	<p>Um den Wand-/Deckenarm unter Zug in die richtige Stellung zu bringen, längen Sie diesen ab!</p>	<p>Verwenden Sie zur Abdichtung nur zugelassene Dichtmittel.</p>	<p>Den Wand- oder Deckenarm, mit der Hand, in die Wand bzw. die Decke eindrehen und die Rosette zum Abschluss zur Wand hin aufschieben.</p>	
<p>Prüfbericht mit umfangreichen Sicherheits-/Belastungsprüfungen mit der Prüfbericht-Nr. 0872/1892472867/17 können Sie unter: info@regenwerk.com anfordern.</p>				
 <p>REGENWERK</p> <p>MONTAGEANLEITUNG WANDARME ECKIG</p> <p>QUICK-STECKMONTAGE</p>  <p>eindrehen – aufstecken – festziehen</p> <p>WWW.REGENWERK.COM</p>				
<p>Die Überwurfmutter dient ausschließlich bei Trockenbauwänden zum gegendrehen! Bei Bedarf längen Sie das Gewinde ab!</p>	<p>Verwenden Sie zur Abdichtung nur zugelassene Dichtmittel.</p>	<p>Drehen Sie das Anschlussstück vorsichtig in die Wand ein und stecken die Rosette auf das Anschlussstück. Keine Zange verwenden – bei Kratzern erlischt die Garantie.</p>		<p>Stecken Sie den Wandarm auf das Anschlussstück und ziehen die beiden Schrauben mit einem Inbusschlüssel fest.</p>
<p>Prüfbericht mit umfangreichen Sicherheits-/Belastungsprüfungen mit der Prüfbericht-Nr. 0872/1892472867/17 können Sie unter: info@regenwerk.com anfordern.</p>				
 <p>REGENWERK</p> <p>MONTAGEANLEITUNG DECKENARME ECKIG</p> <p>WWW.REGENWERK.COM</p>				
<p>Bitte verwenden Sie die Überwurfmutter ausschließlich bei Trockenbauwänden zum gegendrehen! Ansonsten ist die Überwurfmutter zu entsorgen!</p>	<p>Um den Deckenarm unter Zug in die richtige Stellung zu bringen, längen Sie diesen ab!</p>	<p>Verwenden Sie zur Abdichtung nur zugelassene Dichtmittel.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass Sie die Rosette beim einschrauben mitdreht. Ansonsten riskieren Sie beim Anziehen Kratzer auf der Rosette!</p>	
<p>Prüfbericht mit umfangreichen Sicherheits-/Belastungsprüfungen mit der Prüfbericht-Nr. 0872/1892472867/17 können Sie unter: info@regenwerk.com anfordern.</p>				

